Tableau Explicatif Calcul Câbles

Les colonnes mesure 2,70 mètres donc H = 2,70 La longueur du couloir jusqu'à la porte est Lc = 31,50

Colonnes	Longueurs Verticale (mètres)	Longueurs Horizontale (mètres)	Calcul Total (Lv + Lh + H + Lc)	Distances Totals (mètres)
Numéro 1	7,20	6,40	7,20 + 6,40 + 2,70 + 31,50	47,8
Numéro 2	7,20	4,50	7,20 + 4,50 + 2,70 + 31,50	45,9
Numéro 3	7,20	2	7,20 + 2 + 2,70 + 31,50	43,4
Numéro 4	5,50	1	5,50 + 1 + 2,70 + 31,50	40,7
Numéro 5	3,20	1	3,20 + 1 + 2,70 + 31,50	38,4
Numéro 6	1,70	1	1,70 + 1 + 2,70 + 31,50	36,9
Numéro 7	1	3	1 + 3 + 2,70 + 31,50	38,2
Numéro 8	1	5,20	1 + 5,20 + 2,70 + 31,50	40,4

Colonnes	Distances Totals (mètres)	Double Monobrin	Simple Monobrin	Longueur câbles doubles Monobrins (mètres)	Longueur câbles simples Monobrins (mètres)
Numéro 1	47,8	2	0	47,8 x 2 = 95,6	47,8 x 0 = 0
Numéro 2	45,9	3	1	45,9 x 3 = 137,7	45,9 x 1 = 45,9
Numéro 3	43,4	3	1	43,4 x 3 = 130,2	43,4 x 1 = 43,4
Numéro 4	40,7	3	1	40,7 x 3 = 122,1	40,7 x 1 = 40,7
Numéro 5	38,4	3	1	38,4 x 3 = 115,2	38,4 x 1 = 38,4
Numéro 6	36,9	2	1	36,9 x 2 = 73,8	36,9 x 1 = 36,9
Numéro 7	38,2	3	1	38,2 x 3 = 114,6	38,2 x 1 = 38,2
Numéro 8	40,4	3	1	40,4 x 3 = 121,2	40,4 x 1 = 40,4
Longueur Total Monobrins				910,4	283,9

La longueur Totals de câbles Monobrins = 910,4 + 283,9 = 1194,3 mètres